Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ces directives avant d'utiliser cet équipement, suivez et conservez ces directives et observez tous les avertissements.

1 INTRODUCTION

Ce casque audio 2.4GHz numérique sans fil utilise la technologie numérique sans fil la plus récente et vous permet de profiter d'un son cristallin stéréo et d'écouter de la musique et la télévision n'importe où chez vous. Il vous suffit de brancher tout simplement l'émetteur à la source audio de votre choix : lecteur DVD, lecteur CD, téléviseur, magnétoscope, chaîne Hi-Fi ou iPod. Sans branchement et câblage compliqués, ce système vous permet de profiter d'un son captivant et d'une grande fidélité en quelques instants.

2 LISTE DES COMPOSANTS

2.1 RÉCEPTEUR DU CASQUE AUDIO (FIG. A+B)

(1) Voyant LED de signal
(2) Réglage du volume (+) et (-)
(3) Bouton arrêt/marche
(4) Contact de charge
(5) Curseur de réglage de la taille

2.2 ÉMETTEUR (FIG. C+D)

(6) Voyant LED d'indication de marche/arrêt
(7) Voyant LED de charge
(8) Fiche de chargement mini USB DC
(9) Interrupteur d'atténuation (ATT) de l'intensité (0dB et –8dB)
(10) Prise audio 3,5 mm
(11) Prise audio RCA
(12) Trous pour montage mural
(13) Tunnel à câble

2.3 ACCESSOIRES

(14) Câble RCA vers fiche jack 3,5 mm
(15) Adaptateur AC/DC mini USB

3 INSTALLATION (FIG. B)

3.1 ÉMETTEUR

1. Branchez l'adaptateur secteur AC/DC (15) dans une prise de courant.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur AC/DC dans la fiche jack DC située à l'arrière de l'émetteur. Le voyant LED (6) vert se met à clignoter.
3. Vous pouvez brancher le câble entrée audio RCA 3,5 mm (14) de deux manières. Si votre appareil (téléviseur, magnétoscope, chaîne Hi-Fi, lecteur CD/MP3/DVD) a une fiche sortie audio RCA, branchez la fiche 3,5 mm (10) sur l'émetteur K935. Si votre appareil (iPod, smartphone, etc.) a une prise audio 3,5 mm, vous pouvez tourner le câble et utiliser la prise audio RCA (11) de l'émetteur K935. Veuillez ne pas utiliser les deux entrées (RCA et 3,5 mm) sur l'émetteur K935 en même temps. Si votre périphérique audio dispose d'une autre prise de sortie que RCA ou 3,5 mm, vous devez éventuellement acheter un autre câble (non inclus). Choisissez si possible la sortie RCA de votre source audio comme option préférée.
4. Pour les téléviseurs/magnétoscopes/lecteurs DVD/chaînes Hi-Fi, réglez l'interrupteur ATT (9) sur –10dB. Pour les lecteurs portables, comme les lecteurs CD/MP3 ou les iPods, réglez l'interrupteur ATT (9) sur 0 dB.
5. Vous pouvez retirer un à deux trous destinés à la fixation murale (12) pour faire passer le câble de la source audio et d'alimentation électrique.

3.2 RÉCEPTEUR DU CASQUE

Le casque est désormais prêt à l'emploi ; aucune action supplémentaire n'est requise de votre part.

1. La batterie se trouvant à l'intérieur du casque ne peut pas être changée par l'utilisateur.

4 FONCTIONNEMENT

4.1 ÉMETTEUR

1. Allumez la source audio (téléviseur ou autre) à laquelle l'émetteur est relié et appuyez durant environ 1 seconde sur le bouton arrêt/marche (6). Le bouton vert clignote.
2. Allumez le casque en appuyant sur le bouton arrêt/marche (3) durant environ 1 seconde. Le voyant LED (1) s'allume dès qu'il reçoit le signal audio.

4.2 RÉCEPTEUR DU CASQUE

1. Allumez le casque en appuyant sur le bouton arrêt/marche (3) durant environ 1 seconde. Le voyant LED vert (1) clignote. Il cesse de clignoter pour rester allumé fixement une fois la liaison de signal établie entre l'émetteur et le récepteur. Ensuite, le bouton du transmetteur (6) reste allumé en permanence.
2. Réglez le curseur (5) sur les deux côtés du casque pour l'adapter à la taille de votre tête et placez-le sur vos oreilles. Pour obtenir le niveau sonore désiré, utilisez la commande du volume (2) située sur le casque.

5 JUMELAGE

Normalement, votre K935 est livré déjà couplé. Si la connexion ne peut être établie pour une raison quelconque, le voyant du casque (1) et le bouton d'alimentation de l'émetteur (6) se mettent à clignoter.

1. Assurez-vous que l'émetteur et le casque sont allumés (le voyant LED du casque (1) et le bouton arrêt/marche de l'émetteur (6) clignotent).
2. Maintenant, appuyez sur les deux boutons arrêt/marche (3) et (6) durant environ cinq secondes. Le voyant du casque LED (1) et le bouton arrêt/marche de l'émetteur (6) clignotent deux fois avant que la connexion soit établie.

6 CHARGEMENT

1. Lorsque la batterie du casque est faiblement chargée, le voyant (1) vire au rouge. Veuillez recharger le casque comme décrit ci-dessous. Lorsque la batterie est vide, le casque s'éteint automatiquement.
2. Pour charger la batterie du casque, éteignez le casque et l'émetteur en appuyant sur le bouton arrêt/marche (3) et (6) durant environ 1 seconde. Placez le casque sur la base de chargement de l'émetteur. Le chargement commence automatiquement et le voyant LED orange (1) s'allume. Lorsque le chargement est terminé, le voyant (1) s'éteint. Le chargement peut prendre jusqu'à 5 heures.

7 CONSEILS ET ASTUCES

1 Lorsque le signal de liaison est interrompu à cause d'une interférence ou d'une mauvaise réception du signal en dehors de la portée de fonctionnement, le son du casque est coupé et le voyant LED (1) clignote. Il faut alors que vous vous rapprochiez de l'émetteur.
2 Lorsque vous entendez un mauvais signal (bourdonnement dans le casque), nous vous conseillons d'augmenter le signal d'entrée de l'émetteur et de baisser le volume sur le casque.
3 Attention, le casque s'éteint s'il ne reçoit pas de signal durant 5 minutes.
4 Le K935 a été conçu et testé pour résister à des interférences provenant d'autres appareils électroniques. Cependant, nous vous suggérons de ne pas placer le casque ou l'émetteur à proximité d'autres appareils de transmission RF comme les appareils WI-FI, les téléphones portables, etc.
5 Lorsque l'émetteur ne reçoit plus aucun signal audio sur une longue période de temps, il s'éteint tout seul.

8 MONTAGE AU MUR

Vous pouvez facilement accrocher l'émetteur K935 au mur. Utilisez deux vis adaptées avec une tête de vis située entre 5,5 mm et 9 mm. Fixez au mur les deux vis à l'horizontale à 120 mm de distance. Laissez les vis sortir d'environ 8 à 10 mm pour accrocher l'appareil au mur.

9 DÉPANNAGE

ABSENCE DE SON

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur AC/DC est bien branché dans la prise AC et dans l'entrée d'alimentation de l'émetteur.
- Assurez-vous que le casque est allumé.
- Rechargez la batterie entièrement si le niveau de charge est trop bas.
- Assurez-vous que le téléviseur ou l'autre appareil audio connecté est bien allumé.
- Si le volume du casque est trop bas, réglez-le à un niveau modéré.
- Si l'intensité du signal audio est trop faible, augmentez le volume de la source audio.
- Dans le cas improbable où le logiciel ne fonctionnerait plus (l'appareil ne réagit plus), vous pouvez réinitialiser le casque en le plaçant sur le socle pendant 1 minute. Après cela, allumez-le à nouveau ; il doit revenir à un fonctionnement normal. L'émetteur peut être réinitialisé en débranchant l'alimentation électrique durant 1 minute.

DISTORSION DU SON

- Assurez-vous que le volume du casque est réglé à un niveau approprié.
- Si le casque est trop éloigné de l'émetteur, rapprochez-le.
- Si l'intensité du signal audio est trop faible, augmentez le volume de la source audio.

INTERFÉRENCES

- Si vous rencontrez des interférences avec des systèmes Wi-Fi, des appareils Bluetooth ou d'autres systèmes 2,4 GHz, nous vous recommandons d'éloigner l'émetteur de ces systèmes/appareils.
- Votre AKG K935 est tout le temps à la recherche de bandes de fréquence disponibles. Si une nouvelle bande 2,4 GHz se libère, il peut arriver que le son s'interrompe brièvement.

10 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence porteuse :	2,4GHz numérique
Tension de fonctionnement :	émetteur, DC 5V min 250 mA de l'adaptateur d'alimentation externe casque, DC 3,7 V, 600 mA de batterie rechargeable au lithium-polymère
Réponse en fréquence :	16Hz ~ 22kHz
Rapport S/N :	85dB
Diaphonie :	90dB
Distance d'utilisation :	normalement 30 mètres 100 pieds
Faible niveau de latence :	<25ms
Puissance de l'émetteur :	10 mW ERP (puissance rayonnée équivalente)
Poids :	381 g (émetteur), 250 g (casque)
Consommation électrique :	<0,3 W (mode sans charge de l'adaptateur d'alimentation externe)

11 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez-les pour vous y reporter en cas de besoin.
- Respectez toutes les mises en garde.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur, à savoir radiateurs, bouches d'air chaud, fourneaux ou autres appareils générant de la chaleur, notamment des amplificateurs.
- Ne négligez pas les consignes de sécurité relatives à la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre dispose de deux broches et d'une troisième pour la mise à la terre. La troisième broche, la plus large, est destinée à assurer la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise secteur, faites appel à un électricien pour qu'il remplace la prise obsolète.
- Évitez de marcher sur le câble d'alimentation ou de le tordre, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les supports de fixation/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, la console ou le support spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec soin afin d'éviter que le chariot ne se renverse et blesse quelqu'un.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. L'intervention d'un technicien est nécessaire dans les cas suivants : le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, vous avez renversé du liquide dans l'appareil ou avez fait tomber des objets dedans, vous avez laissé l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou l'appareil est tombé.
- N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau, et ne placez aucun objet rempli de liquide, notamment des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Vous devez pouvoir accéder facilement à la prise secteur pour débrancher le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive ; veillez par exemple à ne pas les laisser au soleil, à ne pas les jeter au feu ou à ne pas les exposer à une source de chaleur.
- L'emballage peut être recyclé. Éliminez l'emballage dans le système de collecte / recyclage prévu à cet effet. Respectez la législation locale relative à l'élimination des déchets et au recyclage.
- N'essayez jamais de recharger des piles sèches classiques.
- Ne remplacez jamais les piles rechargeables fournies par un autre type de piles ou par des piles non rechargeables.
- Utilisez toujours l'émetteur avec l'adaptateur secteur fourni avec le système. Vérifiez si la tension indiquée sur l'adaptateur est bien identique à celle du secteur sur lequel il doit fonctionner. L'utilisation de l'émetteur avec un autre bloc secteur entraîne la perte de la garantie.
- Après utilisation, mettez toujours le casque sur arrêt.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du casque ou de l'émetteur.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une application autre que celles indiquées dans le mode d'emploi. AKG décline toute responsabilité concernant les dégâts qui résulteraient d'une manipulation inappropriée ou d'une utilisation non conforme.

PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUDITION

MISE EN GARDE : Les utilisateurs s'exposent à une perte d'audition irréversible s'ils utilisent leurs oreillettes ou leurs casques à un volume élevé de façon régulière et continue. Pour la France, cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de pression acoustique décrites dans les normes NF EN50332-1:2000 et EN50332-2:2003, en application de l'Article L.5232-1.

Remarque : pour éviter les pertes d'audition, n'utilisez pas ce produit à un volume élevé pendant de longues périodes.

PRODUITS INCLUANT DES PILES OU ACCUMULATEURS

Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs
La nouvelle directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs est entrée en vigueur le 26 septembre 2008. Cette directive s'applique à tous les types de piles et accumulateurs (AA, AAA, pile bouton, pile/accumulateur plomb-acide, pile/accumulateur rechargeable), notamment à ceux incorporés dans les appareils électriques, sauf si ces derniers sont utilisés à des fins militaires ou médicales, ou s'il s'agit d'outils électriques.
Cette directive établit des règles pour la collecte, le traitement, le recyclage et la mise au rebut des piles et accumulateurs ; elle vise par ailleurs à interdire certaines substances dangereuses et à améliorer les performances environnementales des piles et accumulateurs et de tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement. Instructions de retrait, de mise au rebut et de recyclage des piles et accumulateurs usagés: Pour retirer les piles de votre équipement ou de la télécommande, inversez la procédure d'insertion des piles décrite dans le mode d'emploi. Cette procédure est impossible sur les équipements munis d'une batterie intégrée dont la durée de vie correspond à celle du produit. Dans ce cas, les centres de recyclage ou de récupération sont chargés du démantèlement du produit et du retrait de la batterie. Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez remplacer ce type de batterie, adressez-vous à un centre de services autorisé.
Dans l'Union européenne et dans d'autres régions, il est illégal de jeter les piles ou accumulateurs usagés avec les ordures ménagères. Les piles et accumulateurs doivent être mis au rebut dans le respect de l'environnement. Contactez l'entreprise chargée de la gestion des déchets pour obtenir de plus amples informations sur la collecte, le recyclage et la mise au rebut écologiques des piles et accumulateurs usagés.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Pour réduire les risques de brûlure ou d'incendie, veillez à ne pas démonter, écraser, percer ou court-circuiter la pile, l'exposer à une température supérieure à 60 °C (140 °F), ou la jeter au feu ou dans l'eau. Lorsque vous remplacez les piles, utilisez uniquement les piles spécifiées.
Le symbole de la poubelle barrée, illustré ci-dessous, indique la collecte séparée de l'ensemble des piles et accumulateurs :

Les piles, accumulateurs ou piles boutons contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb doivent être accompagnés du symbole chimique correspondant au métal concerné : Hg, Cd ou Pb, respectivement.
Reportez-vous au symbole ci-dessous :

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

HARMAN International déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, à la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à la section Support de notre site Web, à l'adresse www.akg.com

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR.

L'ÉCLAIR FLÉCHÉ DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL AVERTIT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION DANGEREUSE NON ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL ET D'UNE PUISSANCE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL AVERTIT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN IMPORTANTES DANS LA DOCUMENTATION QUI ACCOMPAGNE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Lorsque le produit arrive à la fin de sa durée de fonctionnement, séparez le boîtier électronique et les câbles et éliminez les différents éléments conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets.